




# Soojuspump

## Kasutusjuhend

Rakendus Smart A/C

- Aitäh, et otssite selle Samsungi soojuspumba
- Enne seadme kasutamist lugege palun hoolikalt seda kasutusjuhendit ja hoidke see alles edaspidiseks kasutamiseks.



**SAMSUNG**





# Sisukord

## Ettevalmistamine

Võrgu installeerimine .....	3
Kontrollimine enne traadita ühenduse kasutamist .....	3
<b>Võrguga ühendamine .....</b>	<b>3</b>
Traadita IP ruuteri ühendamine öhukonditsioneeriga.....	.3
Wi-Fi mooduli paigalduse kontrollimine.....	.4
Wi-Fi mooduli lahti võtmine.....	.4
Wi-Fi mooduli kokkupanek .....	.5
Paneelekraani ühenduse oleku kontrollimine .....	.5
Võrgu kontrollimine .....	.6
Traadita ruuteri võrgust ühendamine öhukonditsioneeriga (Valige üks meetod kahest).....	.7
<b>Teenuse registreerimine .....</b>	<b>12</b>
Öhukonditsioneeri registreerimine.....	12

## Peamised funktsioonid

<b>Öhukonditsioneeri rakenduse kasutamine .....</b>	<b>14</b>
Avaekraan .....	14
In-Home Juurdepääs.....	14
Öhukonditsioneeri kontrollimine.....	15
Öhukonditsioneeri lisafunktsionide seadistamine.....	16
Taimeri seadistamine .....	16
Öhukonditsioneeri andmete seadistamine .....	17
Out-of-home juurdepääs .....	18
<b>Muud</b>	
<b>Veaotsing .....</b>	<b>19</b>



- i. Raadiolainete hoiatus - hoida mooduli ehitamisel 20 cm kaugusele.
- ii. Hoiatus, seda moodulit ei tohi paigaldada ega kasutada koos mõne teise raadioga ilma täiendava FCC hinanguta.
- iii. juhised põhisüsteemi märgistuseks, põhisüsteemil peaks olema korrektne märgistus, et selles "sisalduks FCC ID : A3LSWL-B70F"

Eesti-2





# Võrgu installeerimine

## [Connecting Network]

Ühendage traadita IP ruuter õhukonditsioneeriga.



## [Registering service]

Külastage veebilehte <http://www.samsungsmartappliance.com> ning registreerige teenus.

## Kontrollimine enne traadita ühenduse kasutamist

- \* Antud Wi-Fi õhukonditsioneer toetab vaid kolme allnimetatud krüpteeringut.
  - Avatud (Pole krüpteeritud), WPA/TKIP, WPA2/AES
  - Võimalik, et te ei saa teise krüpteeringu korral Wi-Fi ühendust kasutada.

- ▶ Wi-Fi õhukonditsioneerini installeerimiseks valige seadmele sisseruumis koht traadita ruuteri läheale. Juhul kui Wi-Fi signaal on nõrgenened, võib Smart rakendus kaotada ühenduse sõltuvalt Wi-Fi signaali tugevusest.
- ▶ Smart rakenduse kasutamiseks peab nutitelefon asuma Wi-Fi levialas.
- ▶ Mobiilse interneti kasutamiseks Smart rakendusega peab Wi-Fi pulg olema eelnevalt aktiveeritud.
- ▶ See toode toetab ainult DHCP'd (Dynamic Host Configuration Protocol). Olemasoleva traadita ruuteri kasutamisel peab DHCP serveri funktsioon olema aktiveeritud..
- ▶ Valige traadita ruuterile kasutuses mitteolev kanal.
- ▶ Kui traadita ruuter on ühendatud erinevalt ülalmainitud moodustest, võib seade mitte ühenduda õhukonditsioneeriga või mitte töötada. WPA2/AES on soovitatav selleks, et kasutada 802.11n.
- ▶ Traadita võrgühenduse kvaliteeti võib mõjutada ümbritsev juhtmevaba keskkond.
- ▶ Kui internetiteenuse pakkuja on püsivalt registreerinud kasutaja IP või MAC aadressi (uniikaalse identifitseerimisnumbri), võib õhukonditsioneer mitte ühenduda internetiga. Arvutist erinevate seadmete ühendamisel internetiga uurige oma ISP'it (internetiteenuse pakkujalt) toimingut kohta, mis on vajalikud internetiga ühendamiseks.
- ▶ Kui Teie teenusepakkija küsib internetiga ühendamiseks identifikatsiooni või parooli, ei pruugi õhukonditsioneer olla ühendatav internetiga. Sellisel juhul peate sisestama oma identifikatsiooni või parooli internetiga ühendamisel.
- ▶ Internetühendus võib ebaonnestuda tulemüüri töttu. Sellisel juhul võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- ▶ Kui Te ei õnnestu internetiga ühenduda pärast teenusepakkuja juhendite järgimist, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.


## Võrguga ühendamine

### Traadita IP ruuteri ühendamine õhukonditsioneeriga

- ▶ Traadita ruuteri installeerimiseks vaadake vastava ruuteri kasutusjuhendit.
- ▶ Samsung'i Smart õhukonditsioneer toetab sideprotokolle IEEE802.11 b/g/n(2,4Ghz).
- ▶ Traadita ruuteri installeerimiseks vaadake iga tootja kasutusjuhendit. Samsung ei paku klientidele ruuteri kasutusjuhendit.
- ▶ Sertifitseerimata ruuter ei pruugi ühenduda õhukonditsioneeriga.
- ▶ Sertifitseeritud ruuteril on allover logo pakendil või kasutusjuhendil.




Traadita ruuter  
(Ruuter toetab DHCP serverit.)





# Võrguga ühendamine


## Wi-Fi mooduli paigalduse kontrollimine



- ▶ Avage filtri ja kontrollige paneeli ette kinnitatud Wi-Fi moodulit (①). Wi-Fi mooduli ja traadita ruuteri vahelise ühenduse olekut saab kontrollida järgmisel lehel kirjeldatud Wi-Fi mooduliga.
- ▶ Wi-Fi mooduli asendamiseks (kokkupanek või lahtivõtmise) järgige allolevaid toiminguid.

**MÄRKUS** • Wi-Fi mooduli vahetamisel kontrollige MAC'i, mis on kinnitatud moodulile või seadme siseosa alumisele osale ning muutke seadme andmed menüs 'Registering service'.


## Wi-Fi mooduli lahti võtmine



1. Eemaldaage allpaneeli kate.
2. Ühendage Wi-Fi mooduli juhe lahti.
3. Vabastage Wi-Fi mooduli otsas olev konks ja lükake seda üles selle lahti võtmiseks.




## Wi-Fi mooduli kokkupanek



01 ETTEVALMISTAMINE

1. Lükake Wi-Fi moodul alla pesasse ja kinnitage konks ülemise osaga.
2. Ühendage Wi-Fi mooduli juhe.
3. Sulgege allpaneeli kate.

## Paneelekraani ühenduse oleku kontrollimine



- Wi-Fi ekraani kirjeldus
- 1) Wi-Fi indikaator-LED väljas:
    - AP ühendus puudub
    - Interneti-ühendus puudub
  - 2) Wi-Fi indikaator-LED vilgub:
    - AP ühendusega
    - Interneti-ühendus puudub
  - 3) Wi-Fi indikaator-LED sees:
    - AP ühendusega
    - Internetiga ühendatud




# Võrguga ühendamine

## Võrgu kontrollimine

Kontrollige kas traadita ruuter ühendub nutitelefoniga.

Kui nutitelefon pole ühendatud internetiga, õhukonditsioneerि võrgufunktsiooni ei saa kasutada.



1. Otsige oma nutitelefonil traadita ruuterit.
2. Otsingu tulemustest valige see traadita ruuter, mida Te praegu kasutate.
3. Kontrollige, et nutitelefoniga saab külalastada veeblehte <http://www.samsungsmartappliance.com>.

- MÄRKUS** • Kui Teil on ärihoones interneti kasutamiseks vaja identifikatsiooni või parooli, teavitage võrguadministraatorit oma õhukonditsioneerि MAC aadressist ning saage luba, et kasutada internetti õhukonditsioneeriga.
- ETTEVAATUST** • Kui interneti kasutamiseks on vajalik isiklik programmi installeerimine, siis õhukonditsioneer ei saa ühendada internetiga.




## Traadita ruuteri võrgust ühendamine öhukonditsioneeriga (Valige üks meetod kahest)

### Võrgu ühendamine nutitelefoni rakendusega


Rakenduse seadistamine Samsung nutitelefonil (Android-põhine nutitelefon)

- MÄRKUS** • Android-põhiste nutitelefonide kasutajad saavad alla laadida Smart öhukonditsioneeri rakenduse otsides Android market'il (Google Play'ist) või Samsung App'ide alt 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner'.



01 ETTEVALMISTAMINE

1. Pärast Smart öhukonditsioneeri rakenduse kasutamist valige [Network Setting] menüü.
2. [Pult TÜÜP 1] Pärast nupu [Timer] vajutamist ja hoidmist 4 sekundit.  
[Pult TÜÜP 2] Pärast puldil nupu [2ndF] vajutamist vajutage nuppu [Wi-Fi].  
- AP teade ilmub öhukonditsioneer eesmisel ekraanipaneelil.




3. Valige [Setting Start] menüü.
- MÄRKUS** • Juhendis toodud pildi programmiversioon on ainult viiteks. Vastavalt tegelikule.

Eesti-7





# Võrguga ühendamine



4. Valige traadita ruuter, mida Te praegu kasutate.
  - Traadita ruuteri kasutamisel lugege vastavat kasutusjuhendit paroolide teadasaamiseks.
5. Pärast valitud traadita ruuteri paroolide sisestamist valige [OK] menüü.
  - Kui parool pole seadistatud valige [OK] menüü parooli sisestamata.
6. Kui ilmub "Ülekanne lõppenud", vajutage sakile [OK].
  - Kui Wi-Fi (  ) indikaator on sees, on öhukonditsioneer ühendatud traadita ruuteri ja internetiga.
  - Kui Wi-Fi (  ) indikaator vilgub, on öhukonditsioneer ühendatud traadita ruuteriga, kuid mitte internetiga. Sellisel juhul kontrollige internetiühendust.
  - Kui Wi-Fi (  ) indikaator on väljas, siis ei ole öhukonditsioneer ühendatud traadita ruuteri ega internetiga.
7. 1-2 minutit hiljem, kui öhukonditsioneeri Wi-Fi LED tuli ikka veel pöleb, on seadistamine õnnestunud. Pärast seda võite kasutada oma nutitelefoni süsteemi juhtimiseks.



- Smart öhukonditsioneeri rakendus on optimiseeritud Samsung nutitelefonidele. Toetatavad mudelid on Samsung Galaxy Phone seeria telefoid ja teised mudelid saab lisada tulevikus. Kui öhukonditsioneeri nutirakendust kasutatakse teiste telefonidega võivad mõned funktsioonid mitte töötada.







## Rakenduse seadistamine iPhone'il



- iPhone'i kasutajad võivad alla laadida Smart õhukonditsioneerit rakenduse otsides Apple App poest 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner'.



- [Pult TÜÜP 1] Pärast nupu [Timer] vajutamist ja hoidmist 4 sekundit.  
[Pult TÜÜP 2] Pärast puldil nupu [2ndF] vajutamist vajutage nuppu [Wi-Fi].  
- AP teade ilmub õhukonditsioneerit eesmisel ekraanipaneelil.



- Valige [Settings] → [Wi-Fi] oma iPhone'il.
- Wi-Fi nimekirjast valige SMARTAIRCON ning sisestage parool '1111122222'.
- Pärast Samsung Smart õhukonditsioneerit rakenduse kasutamist valige [Network Setting] menüü.



# Võrguga ühendamine



5. Valige [Setting Start] menüü.
6. Valige traadita ruuter, mida Te praegu kasutate.
  - Traadita ruuteri kasutamisel lugege vastavat kasutusjuhendit paroolide teadasaamiseks.
7. Pärast valitud traadita ruuteri paroolide sisestamist valige [OK] menüü.
  - Kui parool pole seadistatud valige [OK] menüü parooli sisestamata.
8. Sisestage traadita ruuteri andmed ning valige [OK] menüü.
  - Vajalikud andmed on: SSID, turvalisuse tüüp, krüpteerimise tüüp ja parool.



• Kui Te ei tea traadita ruuteri andmeid, uurige selle kasutusjuhendit või võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.

9. Kui ilmub "Ülekanne lõppenud", vajutage sakile [OK].
10. Valige [Settings] → [Wi-Fi] oma iPhone'il.
11. Valige traadita ruuter, mida Te kasutate ja sisestage parool.
  - Kui Wi-Fi (  ) indikaator on sees, on öhukonditsioneer ühendatud traadita ruuteri ja internetiga.
  - Kui Wi-Fi (  ) indikaator vilgub, on öhukonditsioneer ühendatud traadita ruuteriga, kuid mitte internetiga. Sellisel juhul kontrollige internetiühendust.
  - Kui Wi-Fi (  ) indikaator on väljas, siis ei ole öhukonditsioneer ühendatud traadita ruuteri ega internetiga.
12. Kaks minutit hiljem, kui öhukonditsioneer Wi-Fi LED tuli veel pöleb, on seadistamine õnnestunud. Pärast seda võite kasutada oma nutitelefoni süsteemi juhtimiseks.




• Kui Te otsite võrku vajutades [Wi-Fi] nuppu, teade  ilmub eesmisel ekraanil maksimaalselt viieks minutiks.



Toetavad mudelid on iPhone 4, iPhone 4S, iPhone5 ja teised mudelid võidakse lisada tulevikus.




## Võrgu ühendamine WPS seadistustega



01 ETTEVALMISTAMINE

- [ Pult TÜÜP 1] Päraast nupu [Setting] vajutamist ja hoidmist 4 sekundit.
- [ Pult TÜÜP 2] Päraast puldil nupu [2<sup>nd</sup>F] vajutamist vajutage nuppu [WPS].

- teade ilmub öhukondtsioneerile eesmisel ekraanipaneelil.



- Vajutage [WPS] nuppu traadita ruuteril, mida ühendatakse öhukondtsioneeriga ning juhtige WPS funktsiooni ruuteril. (WPS nupu asukoht võib olla erinev sõltuvalt tootjast.)

- Päraast öhukondtsioneer ühendamist traadita ruuteriga jäab Wi-Fi ( tuli põlema Wi-Fi moodulil).



- Kontrollige, kas traadita ruuter toetab turvalist Wi-Fi seadistamise süsteemi Wi-Fi Protected Setup™(WPS).

MÄRKUS

- Kontrollige, kas traadita ruuteril on WPS nupp.
- Samsung Smart öhukondtsioneerid kasutavad WPSi nupuvajutusega konfigureerimise (PBC) meetodit.
- Võrgu otsimisel vajutades [WPS] nuppu ei tööta pult maksimaalselt 2 minutit.
- Olge ettevaatlikud kui Te vajutate WPS nuppu kuna liiga kaua WPS nuppu all hoides käivituvad osade ruuteri mudelite puhul seadmete sätestatud vääritud.
- Traadita ruuteri juhtimine WPS režiimis võib erineda sõltuvalt tootjast. Seepärast palun lugege oma traadita ruuteri kasutusjuhendit.
- Kui traadita ruuter (AP) ei ole autentitud WPSiga, võib ühendus ebaõnnestuda.
- Mõned traadita ruuterid (sealhulgas ruuteris mis ei ole WPS-kinnitusega), võivad kaotada ühenduse eelnevalt ühendatud seadmetega, kui öhukondtsioneer loob traadita ruuteriga ühenduse.



Eesti-11



# Teenuse registreerimine

## Õhukondtioneeri registreerimine

1. Külastage Samsung Smart seadme veebilehte (<http://www.samsungsmartappliance.com>).
2. Sisse logimiseks sisestage oma kasutaja identifikatsioon ja parool.
  - Kui Teil puudub konto, vajutage [Create a Samsung account] ning täitke ankeet, et saada liikmeks.

The screenshot shows the 'My page' section of the Samsung Smart Appliance website. At the top, there are tabs for HOME, Device Settings, My Page (which is highlighted), and Customer Support. Below the tabs, there's a heading 'My device' with three circular icons labeled 'No Device'. A message says 'There is no registered device. To use the service, you need to register the purchased device.' It also says 'You can register the device by clicking on My Page in the top menu of a page. (Click My Page > Device Information > Add Device.)' On the right side, there's a 'Notice' section with a list of announcements:

Notice	Date
① [공지] SmartAppliance (global서비스 및 www.서비스) 통합공지	25/04/2013
② [공지] SmartAppliance 개인정보 처리방침/회급방법 보호 책임자가 변경안내	23/04/2013
③ [오픈][Open][한국/Korea] 아이폰용 스마트 오픈 앱 출정 가이드	16/01/2013
④ [Объявление] Уведомление об обновлении сервера SmartAppliance	25/07/2012
⑤ [Announcements] Notification de mise à jour du serveur SmartAppliance	25/07/2012


At the bottom of the page, there's a note: 'The screen may not be displayed properly depending on the web browser. If a broken screen is displayed, update the web browser to the latest version.' There are also links for 'Terms and condition | Privacy policy | Disclaimer | Copyright ©2011 Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.'

3. Valige [My page]→[My page].


The screenshot shows the 'User information' section of the Samsung Smart Appliance website. The user has filled in their details: E-Mail (smartdemo.gu@gmail.com), Title (Mr), First Name (Appliance), Last Name (Smart), Date of birth (7/10/1979), Phone number (01190292864), Nationality (KOR), City/Province (City/Province), Address line 1 (Address line 1), and Address line 2 (Address line 2). There are checkboxes for 'Additional information for the Smart Appliance service' (Agree to receiving an email) and 'Device information' (Device name, Model name, Device no., Date registered). A button labeled '+ Add device' is highlighted with a cursor. At the bottom, there's a note: 'Copyright ©2011 Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.'

4. Valige [Add device].

Eesti-12



5. Pärast seda kui olete sisestanud MAC'i, mis on kirjutatud õhukonditsioneeril alumisel osal oleval kleebisel, vajutage [Certify device].
6. Taaskäivitage õhukonditsioneer, mida Te praegu kasutate.
7. Kui seadme sertifitseerimise teade ilmub, vajutage [OK].
  - Kui õhukonditsioneer, mida Te soovite registreerida, on registreerinud juba teine kasutaja, ilmub teade, mis küsib kas Te soovite olemasolevate kasutajate volitused kustutada.



8. Pärast õhukonditsioneeri registreerimise lõppemist Te võite kontrollida registreeritud õhukonditsioneeril seadme info nimikirjast.



- Wi-Fi mooduli vahetamisel korrake ülalmainitud toiminguid alustades esimesest.


MÄRKUS



# Õhukonditsioneerि rakenduse kasutamine

- ▶ Androidi põhise nutitelefonide kasutajad saavad alla laadida õhukonditsioneerি nutirakenduse, otsides internetipoodides Google Play Store või Samsung Apps 'Smart Air Conditioner'.
- ▶ Iphone'i kasutajad saavad alla laadida Smart õhukonditsioneerি rakenduse otsides „Smart Air Conditioner“ Apple App poest.


## Avaekraan




In-Home	Te saate kontrollida oma õhukonditsioneerি kodus.
Out-of-Home	Te saate kontrollida oma õhukonditsioneerি kodust eemal.
Demo Play	Te saate katsetada oma Smart rakenduse funktsioone.
Network Setting	Seadistage õhukonditsioneerি võrk.

## In-Home Juurdepääs

- ▶ Kasutage Smart rakendust puldi asendamiseks kodus.



1. Valige [In-home] menüü avaekraanil.
2. Otsige õhukonditsioneeri.
  - Kui Te ei leia seda õhukonditsioneeri, mida Te valida sooviksite, valige [Refresh] otsingu kordamiseks.
3. Valige õhukonditsioneer, millele te soovite juurde pääseda.



4. Enne öhukonditsioneerile esmakordse juurdepääsu saamist tuleks Teil läbida autentimine.  
Kui autentimise teade ilmub, lülitage öhukonditsioneer sisse 20 sekundi jooksul.  
Pärast edukat autentimist Te võite öhukonditsioneeri sisse logida.


## Öhukonditsioneeri kontrollimine

- Vaadake üle öhukonditsioneeri kontrollfunktsioon seadme avaakraanil.



Mode	Määrake öhukonditsioneer peamised toimingud.
Option	Määrake öhukonditsioneer lisafunktsionid.
Timer	Määrake öhukonditsioneeri taimeri sisse/välja funktsioon.
Settings	Määrake öhukonditsioneeri võrgu nimetus.

- Määrake öhukonditsioneeri toimingurežiim valides [Mode] menüü.



(1)	Power ON/OFF	Lülitage öhukonditsioneer sisse/välja.
(2)	Mode	Valige Auto, Cool (jahe), Dry (kuiv), Fan (ventilaator), või Heat (kuumus).
(3)	Desired temperature	Valige soovitud temperatuur.
(4)	Current temperature	Kuvage praegune toatemperatuur.



# Õhukonditsioneerि rakenduse kasutamine

## Õhukonditsioneerি lisafunktsioonide seadistamine

- Te saate kontrollida lisafunktsioone, mida õhukonditsioneer toetab.
- Lisafunktsioonid aktiveeritakse sõltuvalt õhukonditsioneerি funktsoonidest.
- My Wind, kasutus, filtri asendamine, törke teavitus, funktsiooni Color Of Wind saab ainult rakendusega juhtida. Nende funktsioonide kasutamiseks peab teil olema Wi-Fi ühendus ja te peate kasutama rakendust.

The first screenshot shows the main menu with 'My Wind' selected. The second screenshot shows the 'Option' menu with several sub-options: 'Usage', 'Filter Replacement', 'Error Notification', 'Fan Speed', and 'Vertical Swing'. Each option has a brief description and a small icon.

1. Kasutajad salvestavad funktsiooni.  
Õhukonditsioneer saab lihtsalt juhtida.
1. Valige eakraani allosas [Option] menüü.  
2. Valige toimingumenüü või lisafunktsioonid, mida Te soovite.

**MÄRKUS** • Iga lisafunktsiooni detailide saamiseks lugege vastava õhukonditsioneerি kasutusjuhendit.

## Taimeri seadistamine

The first screenshot shows the 'Add On Timer' screen with a note about checking internet connection. The second screenshot shows the 'Time Set' screen where a user is setting the time (01:00 AM) and selecting 'One time event'. The third screenshot shows the 'One time event' selection screen where days of the week are checked, and the 'OK' button is highlighted.


1. Päraast [Timer] menüü valimist eakraani allosas, valige [On Timer] või [Off Timer].  
- Sisselülitamise aja seadistamiseks valige [On Timer] menüü ning väljalülitamise aja seadistamiseks [Off Timer] menüü.
2. Valige [+], [-] või [AM], [PM] menüüd et seadista sisse-/väljalülitamise ajad.
3. Päraast kordustükki seadistamist valige [OK] menüü.

**MÄRKUS** • Sisse- ja väljalülitamise ajad ei tohi klappida.




## Õhukonditsioneerit andmete seadistamine

- Muutke õhukonditsioneerit teavet või tutvuge rakenduse teabega, avatud litsentsiga, vajutades sakile [Settings] (Sätted).



02 PÖHIFUNKTSIOON


- Seadistage õhukonditsioneerit nimetus valides [AC Info Setting] menüüs.





# Õhukonditsioneerit rakenduse kasutamine


- Kontrollige rakenduse versiooni valides [Version] menüüs.



## Out-of-home juurdepääs

1. Valige [Out-of-home] menüüs.
2. Pärast Samsung Smart seadme veebleile identifikatsiooni ja parooli sisestamist valige [OK] menüüs.
3. Juhtige oma õhukonditsioneerit kodut eemal.

- Out-of-home juhtimine on sama mis 'Accessing In-Home' (vt. lk. 12)



- Out-of-home juhtimiseks tuleb Teil sisse logida.
- MÄRKUS Sisestage identifikatsioon ja parool, mida Te kasutate võrguteenuse registreerimisel. Kui Te pole liikmeiks astunud, on teil võimalus liituda ja registreeruda aadressil <http://www.samsungsmartappliance.com>.
- Õhukonditsioneerit juhtimisel Out-of-home režiimil ei saa Te kasutada seadme lisafunktsioone.



# Veaotsing

Enne teeninduskeskusesse helistamist kontrollige kirjed allolevas tabelis.

03 MUUD

Kontrollige punkti		Lahendus
Smart rakendus ei leia õhukonditsioneerit.	Kontrollige, kas Wi-Fi on nutitelefonis aktiveeritud.	Aktiveerige Wi-Fi ühendus nutitelefonis.
	Kontrollige, kas nutitelefon ja õhukonditsioneer on ühendatud eri ruuteritesse	Nutitelefon ja õhukonditsioneer peaksid olema ühendatud sama traadita ruuteriga.
	Kontrollige, kas Wi-Fi märgutuli (  ) ekraanil on sees.	Kontrollige, kas õhukonditsioneer on õigesti ühendatud traadita ruuteriga.
Nutitelefon on õigesti ühendatud õhukonditsioneeriga, kuid see ei toimi.		Taaskäivitage Smart rakendus või ühendage oma nutitelefon uuesti traadita ruuteriga.
Smart rakenduse In-home funktsiooni valides otsitakse mitmeid seadmeid.		Valige õhukonditsioneer, mille seadmenumer on sama mis nimekirjas oleva õhukonditsioneeri oma.
Mul ei ole identifikatsiooni ega parooli, et sisse logida Smart rakenduse Out-of-home funktsiooni.		Astuge liikmeks Samsung Smart seadme veebilehel ( <a href="http://www.samsungsmartappliance.com">http://www.samsungsmartappliance.com</a> ) ning registreerige oma õhukonditsioneer.
Smart rakenduse Out-of-home funktsioon ei tööta.	Kontrollige, kas Wi-Fi märgutuli (  ) ekraanil on sees.	Kontrollige, kas õhukonditsioneer on õigesti ühendatud traadita ruuteriga.
	Kontrollige, kas Wi-Fi märgutuli (  ) ekraanil vilgub 0,5 sekundise intervalliga.	Kontrollige, kas traadita ruuter on õigesti ühendatud internetiga.